

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ lock PLS-1
Για τα πυρασφαλή χρηματοκιβώτια PROMET –VALBERG τύπου FRS

Γενικές πληροφορίες :

“master κωδικός” : 1-2-3-4-5-6

Κωδικός χρήστη πρέπει να προγραμματιστεί.

Λειτουργεί με 4 αλκαλικές μπαταρίες 1,5 V AAA.

Για λόγους ασφαλείας αλλάξτε το “ master κωδικό ” με δικό σας.

Κάθε φορά που πατάτε κάποιο πλήκτρο έχετε οπτικό και ηχητικό σήμα.

1. Τρόπος ανοίγματος

1.1 Πατήστε το “ * ” . Θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα και θα ανάψει το πράσινο φωτάκι.

1.2 Πληκτρολογήστε το "master" κωδικό ή "του χρήστη" που αποτελείται από 4-6 σύμβολα

(εργοστασιακός master κωδικός 1-2-3-4-5-6).

1.3 Πατήστε το “ ENTER ”.

1.4. Θα ακουστεί ένας διπλός ήχος. Ξεκλειδώστε με το κλειδί (αν υπάρχει) και όσο το πράσινο φωτάκι θα είναι αναμμένο, γυρίστε το πόμολο ανοίγματος.

1.5. Μπλοκάρισμα. Σε περίπτωση λάθους θα ακούσετε τρία «μπιπ» και το κόκκινο φωτάκι θα ανάψει τρεις φορές. Μετά από τρεις λανθασμένες κινήσεις, το πληκτρολόγιο θα μπλοκάρεται για (5') πέντε λεπτά. Καθ' όλη τη διάρκεια του μπλοκαρίσματος το κόκκινο φως αναβοσβήνει κάθε πέντε δευτερόλεπτα (στο διάστημα αυτό **δεν μπορεί** κανείς να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο ακόμα και αν πληκτρολογήσετε το σωστό κώδικα).

2. Κλείσιμο

Κλείστε καλά την πόρτα , γυρίστε το πόμολο αριστερά ,το χρηματοκιβώτιο κλείδωσε.

3. Προγραμματισμός νέου κώδικα.

3.1 Αλλαγή του **master** κωδικού.

Πατήστε το “ * ”

Πατήστε το “ ENTER ”.

Πατήστε το “ 1 ”

Πατήστε το “ ENTER ”.

Πληκτρολογήστε το “master κωδικό ” (εργοστασιακός master κωδικός 1-2-3-4-5-6) και πιέστε “ENTER”.

Πληκτρολογήστε τον **νέο προσωπικό σας** master κωδικό που μπορεί να αποτελείται από 4 έως 6 νούμερα , και κατόπιν πατήστε το “ ENTER” .

Πληκτρολογήστε **ξανά τον νέο** προσωπικό σας master κωδικό για επιβεβαίωση, και κατόπιν πατήστε το “ ENTER”.

Σημείωση: Εάν η διαδικασία έχει γίνει σωστά, θα ακούσετε διπλό ηχητικό σήμα και το πράσινο φως θα ανάψει δύο φορές. Εάν η διαδικασία έχει γίνει λάθος, θα ακούσετε τρεις φορές ηχητικό σήμα και το κόκκινο φως θα ανάψει δύο φορές.

Το ηλεκτρονικό σύστημα έχει κρατήσει στη μνήμη του τον τελευταίο κωδικό. Δοκιμάστε ξανά όλη τη διαδικασία.

3.2 Προγραμματισμός χρήστη.

Πατήστε το “ * ”

Πατήστε το “ ENTER ”.

Πατήστε το “ 2 ”

Πατήστε το “ ENTER ”.

Πληκτρολογήστε το “**master κωδικό**” και πιέστε “ENTER”

Πληκτρολογήστε τον νέο **κωδικό χρήστη** που μπορεί να αποτελείται από 4 έως 6 νούμερα, και κατόπιν πατήστε το “ ENTER”

Πληκτρολογήστε **ξανά τον νέο κωδικό χρήστη** για επιβεβαίωση, και κατόπιν πατήστε το “ ENTER”

Εάν η διαδικασία έχει γίνει σωστά, θα ακούσετε διπλό ηχητικό σήμα και το πράσινο φως θα ανάψει δύο φορές. Εάν η διαδικασία έχει γίνει λάθος, θα ακούσετε τρεις φορές ηχητικό σήμα και το κόκκινο φως θα ανάψει δύο φορές.

3.3 Αλλαγή κωδικού χρήστη

Είναι δυνατόν να αλλάξετε το κωδικό χρήστη χωρίς τη βοήθεια του "master-κωδικό"

Πατήστε το “ * ”

Πατήστε το “ ENTER ”.

Πατήστε το “ 3 ”.

Πατήστε το “ ENTER ”.

Πληκτρολογήστε τον παλαιό κωδικό χρήστη,

και κατόπιν πατήστε το “ ENTER”

Πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό χρήστη που μπορεί να αποτελείται από 4 έως 6 νούμερα, και κατόπιν πατήστε το “ ENTER”

Πληκτρολογήστε ξανά τον νέο κωδικό χρήστη για **επιβεβαίωση**, και κατόπιν πατήστε το “ ENTER”

3.4 Διαγραφή του "χρήστη" μόνο με τη βοήθεια του "master Κωδικού".

Πατήστε το “ * ”

Πατήστε το “ ENTER ”.

Πατήστε το πλήκτρο « 0 »

Πατήστε το “ ENTER ”.

Πληκτρολογήστε το “master κωδικό”

και πιέστε “ENTER” Ο "κωδικός χρήστη" διαγράφηκε.

4. Η αλλαγή των μπαταριών.

Κατά την πτώση τάσης μετά από κάθε πάτημα του “ * ” θα ακούσετε πέντε φορές ηχητικό σήμα και θα ανάψει το κόκκινο φωτάκι. Χρησιμοποιήστε 4 αλκαλικές μπαταρίες 1,5 V AAA. Αφαιρέστε το κάλυμμα που είναι στο κάτω μέρος του πληκτρολογίου σύμφωνα με το σχέδιο. Αντικαταστήστε τις παλιές μπαταρίες με νέες.

Ο κώδικας παραμένει στη μνήμη ακόμα και αν οι μπαταρίες είναι απενεργοποιημένες.



ΠΡΟΣΟΧΗ :

- Η διαδικασία αλλαγής των κωδικών θα πρέπει να γίνεται, ενώ η πόρτα του είναι ανοικτή.
- Δοκιμάστε το άνοιγμα και κλείσιμο του χρηματοκιβωτίου με τον νέο κωδικό σας με την πόρτα ανοικτή.